

Formulaire INSTALLATION du GPS

COMPOSITION DU KIT:

- **Boîtier autonome autonomie 3 jours** (aucun branchement ni Antenne extérieure)
- **Câble** (servira au rechargement entre deux étapes si nécessaire avec un chargeur de Smartphone ou iPhone)
- **Scratch de fixation**

INSTALLATION DU BOITIER GPS :



- Positionner sur le tableau de bord (il faut qu'il soit accessible par le Pilote et Copilote en cas de nécessité, à déclencher uniquement pour raison grave)
- Positionner sur le haut du Parebrise

A ne pas faire :

- Le mettre sur une surface chaude (tunnel)
- Sur le plancher
- Entre les sièges
- Mettre du scotch dessus
- Le mettre dans une boîte à Gant
- A l'arrière derrière les sièges
- A côté du boîtier intercom (parasite idem à un téléphone)